



Lave



- 1- Coloque as peças na lavadora.
Put the parts in the washing machine
- 2 – Feche a porta da Lavadora
Close the washer door
- 3- Abasteça o compartimento de sabão e amaciante.
Fill the soap compartment and fabric softener
- 4- Selecione o modo de lavagem.
Select the wash mode.
- 5- Aperte INICIAR e aguarde a lavagem.
Press LINKAR and wait for the wash

Nossas máquinas utilizam apenas sabão, alvejante e amaciante Líquidos e possuem marcadores para a quantidade adequada de produtos para a lavagem de um cesto de roupas. Traga o sabão líquido e amaciante de sua preferência ou compre dose necessária com um de nossos atendentes.



Seque



1- Retire suas roupas da Lavadora.

Remove your clothes from the Washer

2- Escolha uma secadora disponível

Choose an available dryer

3- Compre créditos com a atendente.

Buy with an attendant.

4- Escolha um modo de secagem.

Choose a drying mode

5- Aperte INICIAR e aguarde a secagem.

Press LINKAR and wait for drying

Dobrando suas roupas imediatamente após tira-las da secadora.

Como Utilizar o CESTO-MEDIDA



Acima da capacidade
(roupas ultrapassando)



Roupas dobradas
(errado)



Capacidade CORRETA
(peças dentro do Limite)

Insira as roupas no cesto-medida soltando-as separadamente e sem dobra-la.

Dúvidas frequentes



- **1- Posso só lavar ou só secar?**

Sim, É possível só lavar ou só secar. Basta escolher a opção desejada na hora da compra com atendente.

- **2- Porque não vejo espuma na lavadora?**

Nossas máquinas são eco-eficientes , pesam suas roupas e utilizam apenas a quantidade necessária de água para o ciclo de lavagem, por utilizar apenas produtos líquidos a máquina também não produz espuma em excesso, mantendo assim a cor de suas roupas vivas por mais tempo.

- **3- Posso misturar roupas de várias cores num mesmo cesto?**

Para evitar que suas roupas de cores escuras manchem suas roupas de cores claras, aconselhamos separa-las em cestos diferentes , lavando e secando separadamente.

- **4-Posso abrir a máquina durante a lavagem ou secagem?**

Nossas lavadoras travam a porta durante a lavagem. Porém , durante a secagem é possível abrir a porta da secadora e interromper o ciclo, para retirar as roupas que já estiverem secas, facilitando a secagem das demais

- **5- Posso deixar minhas roupas na máquina e sair?**

Nossa lavanderia é de autoserviço. Cada Cliente é responsável pelas roupas e/ou pertences.